

保証規定

- 【1】 取り扱い説明書・本体貼付ラベル等に従った使用状態で故障した場合には本保証書の記載内容に基づき、無料にて故障箇所の修理をさせていただきます。
- 【2】 無料修理をご利用になる場合には当社修理サポート窓口に本書をご提示の上、お申し付けください。
本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものといたします。
- 【3】 次のような場合には保証期間中でも有料修理となります。
- ①本書証書のご提示がない場合。
 - ②保証書にお買い上げ年月日、保証期間、型名または品名、及び製造番号または、保証番号、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - ③お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等お客様の取り扱いが適切でないために生じた故障、及び、損害の場合。
 - ④お客様による使用上の誤り、分解あるいは不当な改造、修理による故障及び、損害の場合。
 - ⑤火災、塩害、ガス害、地震、落雷、放射能災害、及び風水害、その他天災地変。あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障及び、損害の場合。
 - ⑥コンピュータウィルスによって生じた故障及び、損害の場合。
 - ⑦本製品に接続している当社指定以外の機器、及び消耗品に起因する故障及び損害の場合。
 - ⑧消耗品類の交換。
- 【4】 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 【5】 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 【6】 ご不明の点は当社テクニカルサポートセンタまでご相談ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理については当社修理サポート窓口にお問い合わせください。

※記憶装置（ハードディスク・フロッピーディスク・RAM等）に記憶されたデータは故障や障害の原因にかかわらず保証致しかねます。

保証書

製品型番：YFD10U-B1

お客様名 _____ 様

ご住所 □□□-□□□□

TEL. _____ (_____)

お買い上げ年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

保証期間 _____ お買い上げ日より 12ヶ月

販売店名

住 所

電話番号

SOTEC

USBフロッピーディスクドライブ YFD10U-B1 取扱説明書

本製品は、ソーテック純正フロッピーディスクドライブです。
弊社製品 または Windows 2000、Me、XP以外での動作はサポート外となります。



テクニカルサポート : TEL 0570-001134 (ナビダイヤル)
修理サポート : TEL 045-650-6091
■ 受付時間：月～金曜日 / 9:00～18:00 土・日・祝日 / 9:00～17:00

※ 本書の全ての内容は著作権法によって保護されています。株式会社ソーテックの許可なしに、本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することを禁じます。

※ Microsoft、Windows、Windows XPおよびWindowsロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。

2002年10月 初版
EN3152A

本製品を正しく安全にお使いいただくために

この取扱説明書では、本製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を説明しています。
必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

警告

● 洗い場、風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

● 絶対に分解したり修理・改造をしないでください。火災や感電の原因となります。また、無償修理の対象外となります。

取り扱い上の注意

● 本体外装の汚れは、清潔で柔らかい乾いた布を使い、から拭きしてください。

● フロッピーディスクドライブは、乾式のクリーニングディスクを使って、定期的にクリーニングしてください。


● フロッピーディスクが動作しているときは、移動したり、パソコンから外したりしないよう注意してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報処理装置です。
この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

YFD10U-B1ハードウェア仕様


インターフェース			USB (Rev 1.1)
フロッピーディスクフォーマット			2HD (1.44MB) / 2DD (720KB)
入力電圧			DC 5V (バスパワー)
消費電力 (定格)			1.85W
最大消費電流			500mA
環境条件	保管時	温 度	－10℃～50℃
		相対湿度	10%～90%
	使用時	温 度	10℃～35℃
		相対湿度	30%～80%
外形寸法 幅×高さ×奥行き			103.5×17×142mm
質量			280g

各部の名前と機能について




セットアップ方法

- ① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
- ② 本製品のUSB端子をパソコン側のUSBポートに差し込みます。
(本製品の電源はパソコンから供給されます)
- ③ 本製品がWindowsXP上で認識されます。



※ イラストはWinBook WLシリーズです

WindowsXP上で認識されると初回はメッセージバルーンが表示されます。
この間、認識まで数秒かかります。



- ④ 次回からは、メッセージバルーンは表示せずにすぐに使用できます。